

Инструкция по заправке и установке перезаправляемых картриджей для струйных принтеров и МФУ Canon и HP без клапана

Данная инструкция актуальна для списка принтеров указанных ниже, а так же многих других моделей принтеров и МФУ в которых используются картриджи без клапанов:

- Canon PG -5, CLI-8, PG425, CLI-426, PG-520, CLI-521 PG-450, CLI-451
- Hp 178, 655
- Epson 26, 26XL 24, 24XL

Благодарим Вас за покупку перезаправляемых картриджей, далее (ПЗК) в нашем интернет-магазине. Мы ценим Вашу поддержку и делаем все возможное, чтобы сделать пользование нашими продуктами простым и приятным.

Подготовка к установке картриджей.

Прежде чем приступить непосредственно к установке ПЗК, настоятельно рекомендуем Вам проверить комплектацию и целостность ПЗК; убедитесь в отсутствии механических повреждений, т.к. **изделие принимается к замене (при механических повреждениях) — только в незаправленном виде!**

▪ Перед установкой ПЗК проверьте работоспособность принтера: корректно ли он работает с оригинальными картриджами, в порядке ли механизм подачи бумаги и другие механизмы принтера.

▪ Напечатайте тест проверки дюз для оценки работоспособности принтера (см. инструкцию принтера, МФУ). Если тест дюз дал положительный результат переходите к установке ПЗК. Результат отрицательный — выполните рекомендации по очистке печатающей головки программными средствами принтера (см. инструкцию принтера, МФУ), если это не дает положительного результата - обратитесь в специализированный сервисный центр для ремонта принтера.

Внимание! Если ранее Вы использовали чернила иного производителя (кроме оригинальных), перед установкой ПЗК на принтер, рекомендуем промыть печатающую головку принтера. Для этого стоит заправить перезаправляемые картриджи жидкостью для промывки печатающей головки, затем сделать две-три прочистки печатающей головки средствами драйвера принтера, тем самым промывочная жидкость вытеснит старые чернила из печатающей головки, и Вы сможете без риска перейти на другие чернила. После данной процедуры стоит слить промывочную жидкость из картриджей и заправить их чернилами, как описано ниже.

Если Вы использовали оригинальные расходные материалы, когда в промывке нет необходимости — мы гарантируем Вам качественный результат.

Внимание! ПЗК работают только комплектом! При установке с оригинальными, совместимыми или иными перезаправляемыми картриджами возможно нарушение прошивки чипов, что приведет к выводу из строя картриджей.

Внимание! Во время всего срока эксплуатации ПЗК не трогайте чипы руками и не допускайте попадания на них чернил или посторонних жидкостей!

Внимание! Для в картриджах БЕЗ АВТОЧИПОВ важно не допускать опустошения картриджей – это негативно влияет а печатающую головку и может привести выводу ее из строя!

N2 (воздушное)

N1 (заправочное)



Расположение заправочных и воздушных отверстий в картриджах ПЗК

Первая заправка

1. Откройте N1 и N2 на верхней части ПЗК. Рекомендуем потренироваться и понять как снимается клипса еще до начала заправки, что бы не возникло проблем со снятием клипсы с уже заправленного картриджа. Наберите в шприц с иглой чернила соответствующего цвета. **В устройствах с 5-тью картриджами, где используются пигментные и водорастворимые черные чернила, необходимо использовать разные шприцы!**
2. Оранжевая заправочная клипса одета на картридж. Вставьте шприц в N1. Залейте необходимое количество чернил в картридж. Вначале чернила пропитывают поролоновую прокладку, затем поступают в буфер для чернил. **Уровень заправки чернил в буфер (для картриджей без клапанов) индивидуален для каждого принтера, оптимальный уровень определяется экспериментальным путем.**
3. **Закройте заправочное отверстие N1 пробкой, отверстие N2 оставьте открытым.**
4. Картридж считается заправленным, после того как камера с наполнителем и камера-буфер заполнятся чернилами, при первой и последующих заправка картриджей не спешите закрывать заправочное отверстие, дайте время уровняться давлению в обоих камерах (около 2-3 мин). **Не снимайте заправочную клипсу при открытом заправочном и воздушном отверстиях, иначе чернила вытекут!**
5. Закройте пробку заправочного и воздушного отверстий, и аккуратно над салфеткой снимите заправочную клипсу с картриджа.
6. Установите картридж в принтер и снимите заглушку N2 с воздушного отсека.
7. **УРА! УРА! МОЖНО ПЕЧАТАТЬ!**

Последующие заправки

- Последующие заправки рекомендуем производить непосредственно в принтере.**
1. Вывести каретку в положение для замены картриджей.
 2. Вынуть заглушку заправочного отверстия N1.
Заправить картридж шприцом с чернилами соответствующего цвета. **В устройствах с 5-тью картриджами, где используются пигментные и водорастворимые черные чернила, необходимо использовать разные шприцы!**
 3. Дайте время уровняться давлению в отсеках картриджа.
 4. Закройте пробку заправочного отверстия,
 5. Запустите прочистку печатающей головки, через утилиту принтера (приведет к стабилизации давления чернил)
 6. **УРА! УРА! СНОВА МОЖНО ПЕЧАТАТЬ!**